



BASE Bett

AUFBAUANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

- Verbindungs-Beschlag mit Pfeil nach aussen in Bohrung einsetzen
- Kopf- / Fussteil mit Seitenteil zusammenfügen bis Schraube im Verbinder ansteht
- Mit 6-Kantenschlüssel (Grösse N° 5) Verbindungs-Beschlag im Uhrzeigersinn drehen bis die Bettteile satt verschlossen sind