AUFBAUANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bügel immer parallel einsetzen
- Steckplätze der Bügel gemäss Zeichnung beachten

 • Am Schluss alle Bügel festklopfen



